


■ 車輪の取り外し方

【前輪の外し方】


挿入部の側面にあるボタンを押しながら前輪を引き抜きます。

※前輪のロックを解除した状態で外してください。



【後輪の外し方】

挿入部の側面にあるボタンを押しながら後輪を引き抜きます。



注意

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事項を必ずお守りください。
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合は当社は一切の責任を負いかねます。

この製品は耐荷重30kg以内の犬・猫専用のペットバギーです。他の用途には使用しないでください。

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。ペットの個体差や行動によっては、耐荷重以上の付加も考えられます。

■ ご使用に際しての注意事項

- 思わぬ事故や破損・ケガの原因となりますので以下の事に十分ご注意ください。
- ご使用の際はペットの飛び出し等による事故やケガを防ぐため、ペットをバッグ内の安全リードで確実に係留してご使用ください。走行中は必ずバッグの天井面を閉めてご使用ください。
- バッグ内への長時間の係留はペットへの負担になりますので、ペットの体調の変化に常に注意しながらご使用ください。
- 後輪ストッパーは構造上、ブレーキのような安全なものではありません。傾斜のある場所や、ペットを載せたままの状態ではバギーから離れないでください。自走や転倒で事故につながる恐れがあります。
- バギーのハンドル部に過度な荷重・体重をかけないでください。バギーが不安定になり転倒する恐れがあります。
- 付属の吊り下げフックに耐荷重以上の荷物を提げないでください。バギーの転倒やフックが破損する恐れがあります。また、荷物を提げて走行する際はバギーが転倒しないように、ハンドルをしっかりと握ってゆっくり走行してください。
- ペットの乗降時は、以下の事を確認してから行うようにしてください。
 - 平坦で安全な場所でいい、必ず後輪をロックし、バギーが動かないことを確認してください。
 - バッグがフレームに正しくセットされ、左右のフレームが完全にロックされている事を必ず確認してください。
 - 前ドア・背面スロープからの乗降時はペットの飛び出し等による事故やケガを防ぐため、ペットの動きに十分注意しながらご使用ください。
- 段差や急な坂、路面凍結時、車道等の危険な場所、ぬかるみ等の悪路では使用せず、必ず歩道や安全な場所でゆっくり走行してください。踏切りを通過する際は、線路に車輪がはさまれないように十分ご注意ください。
- 本製品はバスや電車等の公共交通機関での使用を目的として設計されたものではありません。お客様の責任により本製品を使用する際は、利用する公共交通機関へ必ず本製品の使用条件を確認した上で、指示に従ってください。
- バギーの組み立て・折りたたみに際しては、ペットやお客様の指をはさまないように十分ご注意ください。
- 製品の消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう、使用前に必ず点検を行い安全にご使用ください。消耗・劣化や破損等を確認された場合は安全のために使用を中止してください。
- ペットが本製品を噛む・引っかく場合は使用を控え、破片や部品をペットが飲み込まないように十分ご注意ください。万一ペットが破片や部品を飲みこんだ時はすぐに獣医師に相談してください。
- 製品の開封時に製品材料の臭いが残っている場合があります。室内の環境や体質によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、室内の換気を十分行ってください。
- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。破損や事故の恐れがあります。
- ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損、不当な修理や改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 乱暴な取扱いは製品の消耗を早め、破損を引き起こす場合がございますので大事にお取り扱いください。
- 保管時は乳幼児やペットの手が届かない場所に保管してください。
- 直射日光や風雨にさらされる場所に長期間放置しないでください。製品の変形・変質・変色の恐れがあります。
- 火気や暖房器具のそば、炎天下の車内や屋内外で放置・保管しないでください。やけどや製品の変質・火災につながる恐れがあります。
- バッグやクッションは生地特性上、日光による退色、摩擦や水濡れにより色落ちや移染することがあります。
- 不潔なままで保管するとノミやダニの発生、カビ、錆び等の原因になりますので、本書のお手入れ方法に従って清潔にご使用ください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品および梱包資材の廃棄に関しては、お住まいの地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

■ お手入れ方法

- 使用後のバッグやクッションは軽く手で叩いてホコリを払い、ブラッシングしてください。
- バッグやクッションの洗濯はできません。汚れが目立つ場合は柔らかい布に薄めた中性洗剤をつけて強く絞り、汚れた箇所を拭いてください。湿気がある場合は、風通しの良い場所で陰干ししてからご使用ください。
- フレーム・車輪についた泥やホコリ等はそのまま放置せず、強く絞ったタオル等で水拭きしてください。みがき粉・たわし等を使用するとキズがつくことがありますので、使用しないでください。
- 製品の変質につながる恐れがありますので、漂白剤・シンナー・ベンジン等の薬品や、ドライヤー・乾燥機は使用しないでください。

この商品の品質でお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡をお願い致します。

26.1

【発売元】株式会社ボンビアルコン

【所在地】〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通 4-14-36

【Web site】https://www.bonbi.co.jp/

【フリーダイヤル】☎ 0120-12-4736

【受付時間】土日、祝祭日を除く平日 9:00 ~ 17:00



ペットバギー New PROGRE(プログレ) 取扱説明書

安全にお使いいただくために、ご使用される前に必ずお読みください

この度はお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見る事が出来るように大切に保管してください。

警告

この製品は耐荷重30kg以内の犬・猫専用のペットバギーです。他の用途には使用しないでください。
ベビーカーやシルバーカー・荷物の運搬に代用すると、重大な事故やケガにつながる恐れがあります。

■ 仕様

- 品名：ペット用バギー
- サイズ バギー / 外寸：約W605 × D925 × H970mm 折りたたみ時外寸：約W605 × D1,130 × H225mm
バッグ / 外寸：約W400 × D655 × H420mm 内寸：約W360 × D605 × H390mm
重 量 / 約11kg バギー耐荷重 / 30kg 吊り下げフック耐荷重 / 1個2kg未満・合計4kg未満
- 材質 フレーム / スチールパイプ(粉体塗装)・PP樹脂・PA樹脂・PVC樹脂・NBR タイヤ / EVA樹脂・PP樹脂・スチール
バッグ / ポリエステル(片面PVCコーティング)・ネット生地・PP樹脂
MDF(底板)・ウレタンフォーム(底マット中身)・スチール(金具)
クッション / ポリエステル・綿
吊り下げフック / PP樹脂・ポリエステル





- 原産国：中国 ● 企画・デザイン・設計：日本

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。




■ 部品明細

※組み立てる前に、下記の部品内容・数量が揃っているか確認してください。

本体：1台	前輪：2個	後輪：2個	クッション：1個
			
			吊り下げフック：2個
			

組み立て完成図




■ 組立説明


注意 ●床をキズ付けないように、マット等を敷いて組み立ててください。 ●フレームや部品に指等をはさまないようにご注意ください。

1 バギー本体を広げる


①フックを回転させてフレームのロックを解除します。



②ハンドルを握りながら、もう一方の手でバッグ上部をつかんでフレームを開きます。




③カチッと音が鳴り、左右のフレームが確実にロックされるまで開いてください。




2 車輪を取り付ける

①フレーム前方の挿入部に前輪を差し込みます。(2箇所)




②フレームの後方の挿入部に後輪を差し込みます。(2箇所)




3 バッグを固定する


①正面・背面のフラップを外し、バッグを形を整えながら下へ広げます。バッグ上部のマジックテープが留まっているかを確認してください。




②バッグ内の底マットを取り出し、背面スロープを手前に引き出したら、再度バッグ内へ底マットを入れます。



③背面スロープを持ち上げ、両サイドのファスナーを上まで閉めます。閉め終わったら背面フラップを降ろし、マジックテープで固定します。




④バッグ外側の底にあるマジックテープをフレームに巻き付けてバッグを固定します。(2箇所)



■ 車輪の使い方


【前輪の使い方】

回転止めを上下にスライドしてロックを操作します。坂道や凹凸のある道等、ハンドルがとられやすい道ではロックすると安定した走行が可能です。



【後輪の使い方】

ペダルを前後に倒してロックを操作します。




■ 背面スロープ・前ドアの使い方

注意 ●必ず平坦な場所の上で行ってください。 ●後輪をロックし、バギーが動かないことを確認してから行ってください。


【背面スロープの使い方】

背面フラップのマジックテープを外し、背面スロープの両サイドのファスナーを一番下まで下げたら、背面スロープを手でおさえながらゆっくりと下ろします。




【前ドアの使い方】

前ドア周辺のファスナーを開くと、バギーの前側からもペットの乗り降りができます。




■ クッションの使い方

マジックテープでクッションの下側をバッグ内に固定し(3箇所)、クッションの上側を折り返して両端をマジックテープで固定します。(2箇所)




バッグ外側のマジックテープを外し、クッションをバッグ内側へ折り返すと、クッションを付けたまま天井面を閉じることが可能です。




■ 本体の折りたたみ方

注意 ●必ずバッグ内のペット・収納した荷物を全て出し、バギーに取り付けたアクセサリ類も全て外した状態で行ってください。 ●フレームや部品に指等をはさまないようにご注意ください。


①バッグ底のフレームに巻き付けているマジックテープを外します。(2箇所)



②背面スロープ両サイドのファスナーを下ろしてバッグ内の底マットを取り出し、背面スロープをバッグ内に倒したら、再度バッグ内へ底マットを入れます。



③ハンドル付近の折りたたみロックを左右同時に引き上げたままハンドルを前方に倒し、バッグごと折りたたみます。



④正面・背面のフラップとバッグの底面をマジックテープで固定します。次にフックを回転させてピンに引っ掛け、フレームをロックします。

