

# Laku Ria ボトル付き

< ラ ク リ ア >

取付可能  
開口  
20×90mm以上

厚み3~5mmまでのフェンス、  
もしくは=10mmの板等に固定可能です。

- 特徴**
- ON/OFFコックで水漏れも安心!
  - 専用ボトル付きで、継足し給水が可能!中まで手が入るから、ボトルの中も清潔に!
  - ノズルタイプよりも飲みやすい!お皿型の自動給水器です。
  - ペットが飲んだ分だけ、自動でボトルから受け皿に水が給水されます。
  - 取付ける高さを自由に調節できます。

**ご使用の前に水洗いをしてください。※コック部はON-OFF回しながら洗ってください。**

**使用方法**

**1** リング部

リング部分を開き給水パーツを外す

ホルダー 給水パーツ

**2**

①コックがOFFになっている事を確認してください  
取付け方向

②給水パーツをしっかり締め込む

バック金の向きにご確認ください

OFF

水を入れた専用ボトル

取付け方向

**3** 専用ボトルのフタを外し、上から水を入れます

水

フタ

専用ボトル

段差のある面

バック金の向きにご確認ください  
再度フタを締めてください

【注意!】フタの締め込みが緩いと水漏れの原因になります

**4** ホルダーをフェンスに固定します

ハンドル

横線を挟まない!  
よう注意する事

※ボトルが垂直になるよう固定してください

**5** ホルダーに受け皿をセットし、給水パーツを固定します

①

②

※受け皿上面図  
ここは10mm用

受け皿

フェンス取り付け時はこの位置に入れます

**6** コックをONにして水を給水します

水が自動給水されます

リング部を閉じたときに矢印が合うよう注意

ON

ボトルの水が無くなるまで自動給水

**ボトル継足し給水方法**

フタを外し、上から水を入れます

再度フタをしっかりと締めてください

OFF

にすると自動給水が止まります

【注意!】ON時にフタを開けると水が皿から溢れます

**ボトルの取り外し方**

リング部を開くと給水パーツが取り外せます

OFF

にすると自動給水が止まります

リング部

【注意!】残水が少量出るのでゆっくりと取り外してください

**目盛りで体調管理**

専用ボトルには50ml単位で目盛りがあります

飲んだ量が分かります

**専用ボトルのお手入れ**

専用ボトルは中までしっかり洗い、清潔にご使用ください

**受け皿のお手入れ**

OFFにする

★印部分を持ち、時計回りに回します

約30°

約30°

①止まるまで上に引き上げ、②反時計回りに回します

受け皿が取り外せます

※受け皿はこまめにお手入れをして、清潔に保ってください。 ※受け皿内部の線は平行を見る為の目安であり、水位を表すものではありません。

材質 ●給水パーツ・ホルダー・ハンドル・フタ:ABS樹脂 ●受け皿・専用ボトル:アクリル  
●コック内バック金:TPR樹脂 ●バック金:シリコンゴム 受け皿(S)容量:約100ml  
MADE IN CHINA

**お手入れ方法**

- 汚れた時はぬるま湯につけ中性洗剤できれいに洗い、水でよく流し乾燥させてください。
- 70℃以上の熱湯は製品が変形するおそれがありますので使用しないでください。
- みがき粉やタワシをご使用になるとキズが付きまますので注意してください。

**使用上の注意**

- はじめにコックを回すのが重い場合は、ぬるま湯に浸かった状態でコックを回してください。
- ONにしても水が出ないときは、コックを数回まわす、少しボトルを揺らす等お試しください。また本体の傾きなどご確認ください。
- 本品は室内専用のペット用給水器です。他の用途には使用しないでください。
- 専用ボトルのフタを確実に締めてからコックをONにしてください。締め込みが緩いと水漏れの原因になります。
- 止水コックは補助的な機能になりますので、長時間にわたってコックをOFF、またボトルのフタを開けた状態での放置等はしないでください。
- 時々水が給水されていることを確認してください。
- ボトル・受け皿の付け外し時は、必ずコックをOFFにしてから行ってください。ONのまま行くとボトルの中の水が流れ出します。
- 水を入れたボトルと給水パーツはしっかりと締めてご使用ください。
- 市販の500mlペットボトルも使用できますが、海外製ペットボトル等ご使用に出来ない物もございます。
- ON/OFFコックは回転が止まるまでしっかりと回してください。
- 破損の原因となりますので、乾燥時に過度なコックの操作はしないでください。
- 本品はペットの自動給水を目的としております。水の止まり方については、設置状態や振動等が微妙に影響したり、ペットが給水時に水をこぼしたりする事もありますので、床面は濡れても困らないよう、タオルやシート等で防水される事をお勧めします。

■一般的に「水がもれる」「水が出にくい」などの場合は以下の原因が考えられます。ご確認の上ご使用ください。

水位線が床と水平に

○ ボトルは垂直に設置してください。

× ボトルが傾いていると水が出すぎたり、水が出なかつたりする恐れがあります。

日光・エアコン・暖房機器の影響を受けない場所で使用してください。

熱湯や、極端に室温より低い温度の冷水は入れないでください。