

プラスクリーン Sサイズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために、ご使用される前に必ずお守りください

この度はお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見る事が出来るよう大切に保管してください。

警告 誤った使い方をされると、人やペットのケガ・事故の原因になる場合があります。乳幼児がそばで遊んだり、オモチャにしないでください。ケガをする恐れがあります。

注意 本商品の組立やご使用に際しては、乱暴に扱うと破損やケガの原因になりますので、ていねいにお取扱ください。

■ 部品明細

※組み立てる前に、下記の部品内容・数量が揃っているかご確認ください。


A 本体		1 個
B レール(短)		2 本
C レール(長)		1 本
D コーナーシール		4 枚

※付属品


■ 組立説明

1 本体側面にレール(短)を取付ける 【注意】レールは本体形状を保持するための部品です。必ず取付けた状態でご使用ください。

① A 本体を開き、側面のフラップを外側に折ります。




② フラップにBレール(短)を押し当てて取付けます。※反対側の側面も①②と同じ手順で取付けてください。




2 本体背面にレール(長)を取付ける 【注意】レールは本体形状を保持するための部品です。必ず取付けた状態でご使用ください。

① A 本体背面のフラップを外側に折ります。




② フラップにCレール(長)を押し当てて取付けます。




● 本体組立完了

Bレール(短)とCレール(長)が固定できているか確認し、床面にトイレを設置してご使用ください。




■ 別売関連商品のご紹介 ■

【ペットレクシアメッシュSサイズ】
スタイリッシュな透明カラーのトイレ
本商品にピッタリ設置できます




JAN:4977082704088

【プラスクリーン Mサイズ】
Mサイズのトイレを置く
小型～中型犬におすすめサイズ



JAN:4977082724314


【プラスクリーン XLサイズ】
大型犬にも使えるサイズ
多頭用トイレスペースとしても



JAN:4977082724321

■ レール(短)の外し方


図のようにA本体側面のフラップの★部分を強くつまみ、Bレール(短)を引き抜きます。




●注意
レールは矢印方向へまっすぐ引き抜いてください。
無理に引き抜くと破損する恐れがあります。

■ レール(長)の外し方

① Cレール(長)を図のようにスライドし、A本体背面のフラップが見える状態にします。




② 図のようにA本体背面のフラップの★部分を強くつまみ、Cレール(長)を引き抜きます。



●注意
レールは矢印方向へまっすぐ引き抜いてください。
無理に引き抜くと破損する恐れがあります。


■ コーナーシールの説明… 本体コーナーからの漏れを軽減するシールであり、おしっこの漏れを完全に防止するものではありません。

① A 本体を図のようにひっくり返し、コーナー2箇所にDコーナーシールを1枚ずつ貼り付けます。
※残りの2枚は予備のコーナーシールです。貼り替え時にご使用ください。



コーナーシールを剥離紙からはがし、中央(★部分)をA本体コーナーに当て、上図のように貼り付けます。
※貼り付け時、シワにならないようご注意ください。


② 貼り付け時に余った部分を、ハサミ等でカットしてください。



●カット時のポイント
図のように、少し余分を残して
カットしてください。

■ 背面へのペットシーツの設置手順

A 本体背面のフラップの上にペットシーツを掛け、Cレール(長)を取付けて固定します。
※レールの取付け方は、【2. 本体背面にレール(長)を取付ける】を参照



別売ペットシーツ
組合わせ例
レギュラー
33×45cm
1枚

■ 使用上の注意

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事項を必ずお守りください。
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

この製品は、室内用のペットのトイレ用飛散防止パネルです。他の用途には使用しないでください。

■ 組立や設置に際しての注意事項

- 製品の角やフチでケガをしないように、またはレールの着脱時に指等をはさまないように十分ご注意ください。
- フローリングや畳の上で使用する場合は、床面に傷が付かないようご注意ください。
- 組立後、レールが確実に取付けられているか再度点検を行ってください。

■ ご使用に際しての注意事項

- 思わぬ事故や、破損・ケガの原因となりますので、以下のことに十分ご注意ください。
 - ペットは突然思わぬ行動で暴れたり、飛び出そうとする事があります。使用中は十分気を付け目の届く所でご使用ください。
 - ペットが部品を誤飲したり、ケガをする恐れがありますので、商品が破損した際は使用を中止してください。
- 予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 直射日光の当たる場所や、高温・低温になる場所での使用や保管はしないでください。変色や変形、変質につながる恐れがあります。
- 階段やドアから離れた、平坦で安定した壁際でご使用ください。
- 熱湯をかけたり、火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災や事故・破損の恐れがあります。
- 製品に強い衝撃を与えたり、強い力で折り曲げたり、上に重い物を乗せないでください。変形や破損の恐れがあります。
- 製品に鋭利なものを当てたり、強い力でこすらないでください。傷が付いたり、破損の恐れがあります。
- 製品を移動する際は必ず中のペットやトイレ等を全て出し、レールと本体と一緒に組み、引きずらないように持ち上げてください。

この製品は、トイレ時のおしっこの飛散汚れを軽減しますが、汚れを完全に防ぐものではありません。
また、完全に床・壁へのおしっこ漏れを防ぐものではありません。

*コーナーシールの有無に関わらず、汚れや漏れが心配な場合は敷物を敷くか、汚れても良い場所に設置する等の対策を行ってください。


■ 点検・保守

- コーナーシールの粘着力はお手入れ時・使用日数の経過で徐々に落ちます。粘着力が落ちてきた場合は貼り替えてください。
- 使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないように安全にご使用ください。
- 製品の緩み・消耗・劣化・破損を確認された場合は、安全のため使用を中止して補修・部品交換をしてからご使用ください。

■ お手入れ方法

- 製品を保管する場合は分解して折り畳み、必ず平坦な場所に平置きしてください。凹凸の激しい場所や、壁等に立てかけた状態、曲げたままの状態での保管する恐れがあります。
 - 製品を倒したり、物にぶつけるなど、乱暴な取扱は製品の消耗を早め、事故・破損につながる恐れがあります。
 - 不当な修理や改造による事故や破損に対する補償は致しかねます。
 - 製品及び梱包材等の廃棄に際しては、地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
 - お手入れ方法は、本書に従って清潔にご使用ください。
 - 製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品を保管する場合は分解して折り畳み、必ず平坦な場所に平置きしてください。
- 軽い汚れの場合は水拭きし、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けたぬるま湯で十分に洗い流し、その後乾いた布等で水気を拭き取ってください。汚れたまま・濡れたまま放置すると製品の変質や変色、カビ等の原因になる恐れがあります。
- 製品を乾燥させる際は、直射日光の当たらない涼しい場所で陰干ししてください。直射日光を当てると変形する恐れがあります。
- 研磨剤やシンナー・ベンジン等の薬品類は、製品の變質につながる恐れがありますので使用しないでください。

■ 注意



床面・背面にペットシーツを設置できますが、
床・壁へのおしっこの飛散や漏れを完全に防ぐものではありません。
● 設置の際はペットシーツの滑り止めや、いたずら対策を必ず行ってください。
● コーナーシールの有無に関わらず、汚れや漏れが心配な場合は敷物を敷くか、汚れても良い場所に設置する等の対策を行ってください。

■ 仕様

- サイズ 完成時: W550×D415×H255mm
折りたたみ時: W510×D395×H25mm
床面: W510×D395mm
- 材質 本体: PP レール: PVC
- 原産国 中国 ● 企画・デザイン・設計: 日本

■ 動画でCheck!!



商品説明の動画はコチラ▶
YouTube 公式チャンネル

この商品の品質でお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡をお願い致します。

発売元
株式会社ボンピアルコン
〒587-0042 大阪府堺市東区木村通4-14-36
☎フリーダイヤル 0120-12-4736
土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00
公式WEBサイトはこちら▶▶▶

