

給水ボトル

特長

- ノズル部分は抗菌仕様です、清潔な水をペットに与える事ができます(容量 500ml)
- ノズルをワンタッチで取付け!しっかり固定できます!
- ボトル・ノズルは取り外し可能で洗う事ができ、いつでも清潔にお使い頂けます。
- 大きな温度変化でも水が飛び出さない優しさ設計でペットも安心して水を飲む事ができます。
- 取りはずして持ち出せる専用のキャップが付いています。※ペットボトル使用時に限ります。

使用方法

1 サークル内側

ホルダーがサークルの外側ハンドルがサークル内側になるようにしっかりと締め取付けてください。
(注意)ボトルが垂直になるように取付けてください。

2


固定したホルダーの凹部にノズルの凸部(給水ノズル部品名称参照)が合うようにノズルをはめ込みます。

3

ホルダーのアームを矢印方向に押込んでください
給水ノズルをはずす時はアームを矢印方向の反対に引っ張ると取り外すことができます。

■壁に直接取付ける場合

ホルダーを市販のネジで木の柱・木製犬舎・板等に固定してください。
(注意)ペットボトルが垂直になるように取付けてください。



■給水ボトルの部品名称

■お散歩用に持ち出すときは

おでかけに使用する時は、専用ボトルを市販のペットボトルに付け替えてください!専用ボトルのまま使用するとボトル蓋の空気弁から水が漏れます。

キャップをはずし、リングをカッター等で切り取ってください。ノズルを取付けます。
(注意)ケガをしないよう十分注意してください。

■キャップの説明

1

2

ノズル先端にキャップのリングを通します。次にキャップの先端をノズル先端にしっかりと押し込んでください。キャップを開ける時はキャップ先端を引っ張るとキャップが外れます。

△注意

- ① サークルゲージで給水ボトルとして使用する際はキャップを取り外してお使いください。付けたまま使用するとたずら誤飲による事故につながる可能性があります。
- ② キャップは完全に水を止めるものではありません!バック等濡れてはいけないものと一緒にする際は、袋に入れる又はタオルに巻く等水が漏れても良い状態でお使いください。

■お手入れ方法

- 汚れた時はぬるま湯につけ中性洗剤できれいに洗い、水でよく流し乾燥させてください。
- 70°C以上の熱湯は製品が変形するおそれがありますので使用しないでください。
- みがき粉やタワシをご使用になるとキズが付きますので注意してください。

■使用上の注意

- 本品はペット用の給水器です。他の用途には使用しないでください。
- この製品は室内専用です。散歩に持ち出す場合は市販のペットボトルに付け替え、キャップをご使用ください。
- 水を入れたペットボトルと給水ノズルはしっかりと閉めてご使用ください。
- 本品はペットの自動給水を目的としております。ただし、水の止まり方については、設置状態や振動等が微妙に影響したり、ペットが給水時に水をこぼしたりする事もありますので、床面は濡れても困らないようにタオルやシートで防水される事をお勧めします。
- 給水口の金属キャップがゆるんでいても水もれの原因になりますので、しっかりと締め付けてください。
- 海外製ペットボトル等ご使用になれないペットボトルもございます。
- はじめてお使いになる時は指でステンレス球を数回押し、水が出ることをペットに教えてください。
- 時々ステンレス球を押して水が出ることを確認してください。
- 生後間もない幼犬は舌の力が弱いため水を飲めない場合があります。取付け位置・高さを調節してください。

■一般的に「水がもれる」「水が出にくい」などの場合は以下の原因が考えられます。ご確認の上ご使用ください。

ノズルに空気がたまっているかもしれません。2,3度球を動かし空気抜きを行ってください。	ボトルは垂直に設置してください。	日光・エアコン・暖房機器の影響を受けない場所で使用してください。	冷たい水、極端に室温より低い温度の水は入れないでください。	口金・球に食べカス等が付いていけばキレイに洗浄してください。

株式会社ボンビアルコン

〒587-0042
大阪府堺市美原区木材通4-14-36
<http://www.bonbi.co.jp/>

☎0120-12-4736 平日9:00~17:00



- ノズル: 抗菌ABS樹脂
- ホルダー・ハンドル: ABS樹脂
- 口金: 真鍮(メッキ)
- 球・スプリング: ステンレス
- ゴムパッキン: 合成ゴム
- ボトル: アクリル樹脂
- 蓋: ポリプロピレン樹脂
- 空気弁: シリコン樹脂

MADE IN CHINA